

Электронно-лучевая трубка типа 7ЛО1М

No 120

ЧТУ СУЗ. 350. 033 ТУ1

Электронно-лучевая трубка типа 7ЛО1М с электростатической фокусировкой и отклонением луча, с синим цветом свечения экрана с коротким послесвечением предназначена для регистрации процессов кетодом фотографирования в различных радиотехнических специальных устройствах.


І. Основные технические данные

| Напряжение накала | 6,3 в |
|---|------------|
| Ток накала | |
| Напряжение 3-го анода | 2800 в |
| Напряжение 2-го анода | 1400 в |
| Напряжение на 1-м аноде соответствующее наи- лучшей фокусировке | 100÷285 в |
| Запирающее напряжение | -38÷-114 B |
| Диаметр труоки наисольший | |
| Длина трубки наибольшая | 195 MM |

| 7-4 | II. Предельно-допустимые значения * |
|-----------------|--|
| Напряжение | накала |
| Напряжение | 3-го анода |
| Напряжение | 2-го анода |
| Напряжение | 1-го анода наибольшее 550 в |
| Напряжение | модулятора от -125 до 0 в |
| Напряжение тода | подогревателя относительно ка- |
| Сопротивлен | ие в цепи модулятора наибольшее 1,5 Мом |
| Импедани в | цепи любой из отклоняющих пластин е 50 гц наиб |
| Напряжение | между любой из отклониющих плаанодом |
| Отношение и | напряжения на 3-м аноде к напря- 2-м аноде наибольшее |

^{*} Эксплуатация электронно-лучевой трубки при двух или более предельнодопустимых значениях величин, определяющих режим эксплуатации, не допускается.

III. Схема соединения электродов трубки со штырьками цоколя



| The Later Street, Stre | |
|--|----------------------------|
| №№ штырь- ков | Наименование электродов |
| 1 | Подогреватель |
| | Катод |
| 2 3 | Модулятор |
| 4 | Первый анод |
| 5 | Отсутствует |
| 6 | Верхняя пластина Д1 |
| 7 | Верхняя пластина Д2 |
| 8 | Второй анод |
| 9 | Нижняя пластина Д4 |
| 10 | Нижняя пластина Д3 |
| 11 | Отсутствует |
| 12 | Подогреватель |
| A ₃ | Вывод третьего анода |

Плоскость, проходящая через ось штырька № 4 и ось трубки, может отклоняться от плоскости, проходящей через ось вывода 3-го анода и ось трубки на угол $0^{\circ}\pm10^{\circ}$.

Угол между линиями отклонения $\Pi_1 - \Pi_2$ и $\Pi_3 - \Pi_4$ равен $90 \pm 3^\circ$.

Пластина Д₁ находится на той же стороне трубки, что и штырек № 4.

Пластина $Д_3$ находится на той же стороне трубки, что и штирек N5 готклоняющие пластины $Д_1- U_2$ (верхние) расположены ближе к экрану, пластины U_3 и U_4 (нижние) расположены ближе к цоколю.

11-6 be launce

ИІтамп ОТК

Штамп представителя заказчика

★-59

ОТК просит по оксичании эксялуатации трубки возвратить этикетку по пресу: Москва, Е 266, предприятие п/я В-2967, сообщив следующие сведения:

Число фактических часов работы_

Основные данные режима эксплуатации_____

Причина выхода из строя

Сведения дал

Адрес потребителя

Дата_____

Подпись____